




Urlaub am Meer
am Südstrand von Föhr
www.villa-olhoern.de
Tel. 040 - 7696 0140

Bedienungsanleitung Fußbodenheizung

In den Räumen unserer Ferienwohnung sorgt eine jeweils separat regelbare elektrische Fußbodenheizung für wohlige Temperaturen.

Die am jeweiligen Heizungsregelungsgerät gemessene Raumtemperatur können Sie dort auch direkt ablesen:



Wird keine Temperatur angezeigt, so ist die Heizung für den Raum ausgeschaltet. Um die Heizung für den Raum einzuschalten, drücken Sie vorsichtig oben links auf den An-/Ausshalter (roter Kreis).

Die für den Raum gewünschte Temperatur stellen Sie durch vorsichtiges Drücken über die beiden Tasten (gelbe Markierung) ein: Links für niedrigere, rechts für höhere Temperaturen. Änderungen der Einstellungen der Fußbodenheizung sind im Bereich von 10 bis 22 Grad Celsius möglich. Wenn die Sonne in die




Urlaub am Meer
am Südstrand von Föhr
www.villa-olhoern.de
Tel. 040 - 7696 0140

Bedienungsanleitung Fußbodenheizung

Wohnung scheint, werden die Räume ohne weiteres auch deutlich wärmer als 22 Grad Celsius.

Sofern ein Raum die gewünschte Temperatur erreicht hat, wird im Eingangsbereich der Wohnung am jeweiligen Raumkontrollgerät ein grünes Licht angezeigt. Sofern aufgeheizt wird, ein rotes Licht:



Wird an einem Raumkontrollgerät kein Licht angezeigt, so ist das Raumkontrollgerät ausgeschaltet, der An-/Ausschalter steht weiter heraus. In diesem Fall wird der Raum nicht beheizt. Um eine Beheizung zu erreichen, drücken Sie bitte vorsichtig auf den An-/Ausschalter (gelbe Pfeile).

Den im Eingangsbereich rechts neben dem Sicherungskasten angebrachten Wohnungsheizungsregler lassen Sie bitte auf jeden Fall unangetastet!

**Bei Fragen oder Störungen wenden Sie sich bitte an
Frau Borowsky. Kontaktdaten siehe Deckblatt.**